

Chromebook 笔记本电脑: 基本设置和功能



Chromebook 各部件介绍:



<u>重要按键:</u>

这些按键位于键盘顶部:

按键	功能	按键	功能
+	前往浏览器历史里的上一个页面	*	降低屏幕亮度
→	前往浏览器历史里的下一个页面	*	提高屏幕亮度
G	刷新当前页面	ĸ	静音
	在全屏模式里打开页面	Ŧ	降低音量
	切换到下一个窗口	40	提高音量 (*按下可取消静音模式)

使用触控板:



拉动—在底部点选并按住,然后在顶 部触碰并移动手指。



右击—用两指轻触顶部或按下底部。



滚动—用两指触碰并上下滑动。

Translation & Interpretation Center (4/2020)

Parent Student Tips & Tricks for Chromebooks (Chinese)

改变语言设置



在你选定了你的语言之后,选择 more(更多)按钮([•]),你将可以具体指定你希望如何使用该语言。你的选择包括:

- 1. "Show menus in this language (以此语言显示菜单)"
 - 选择"Show system text in this language (以此语言显示系统文字)"
 - o 重启设备
- 2. "Show webpages in this language (以此语言显示网页)"
 - 选择"Move to the top(移至顶部)"来将该语言置于列表顶部。
 - 如果你希望 Google Chrome 对网页进行翻译,选择 "Offer to translate pages in this language (询问是否翻译此语言的网页)"

无障碍功能

你可以点击"Status Bar (状态栏)"菜 单并选择"Accessibility (无障碍功 能)"来允许 Accessibility (无障碍功 能)。这将会打开一个可选的无障碍功能 菜单,根据需要选择相应功能。

所包括的功能: ChromeVox (语音反 馈)、选择睡眠、听写、高对比度模式、 全屏放大镜、停驻放大镜、自动点击以及 屏幕键盘。





Chromebook 使用技巧: 基本用途和故障排除



面向 Chromebook 用户的提示和技巧

有用的 Chromebook 快捷键



下列快捷键适用于 Chromebook。其中有些也适用于运行 Chrome 浏览器的电脑。



Translation & Interpretation Center (4/2020)

Parent Student Tips & Tricks for Chromebooks (Chinese)

基本故障排除

问题:	关键指令			
Chromebook 奔溃或屏幕冻结	关机后按下电源按钮再次开启设备。			
屏幕无法启动	重置电脑,按下: RELOAD/REFRESH + POWER			
Chromebook 运行缓慢	重置电脑,按下: RELOAD/REFRESH + POWER			
键盘无反应	按住以下按键来重置键盘: Click + SHIFT + ALT			
触控板无反应	重置电脑,按下: RELOAD/REFRESH + POWER			
电源按钮不起作用	即便电池充满电,有时候电源按钮不能唤醒电脑。依照以下步骤唤醒你的电脑: 关上 Chromebook 的盖子 插上电源线并连接 Chromebook 不按任何按键的状态下打开 Chromebook 的盖子 此方法应能重新激活电源按钮。 			
主屏幕图像翻转或上下颠倒	按住以下按键: CTRL + SHIFT + RELOAD * <i>每按一次按键会使屏幕翻转</i> 90 度			
插入耳机后听不到声音	 依照以下步骤来解决音频设置的故障: 1. 确保耳机完全且恰当地插入插孔,没有杂物挡住插孔。 2. 按下 ▲ ,确保 Chromebook 不在"静音模式"下 3. 4. 清理缓存并重新启动: a. 打开 Chrome b. 点击右上角的 More (更多) (*) c. 点击 More tools (更多工具) > Clear browsing data (清理浏览数据) d. 选择一个时间范围,例如 Last hour (上一小时)或 All time (所有时间) e. 选择你希望移除的信息类型 i. 选择全部 f. 点击 Clear data (清除数据) g. 重启电脑 			
无法加载网站	 清理缓存并重新启动: 1. 打开 Chrome 2. 点击右上角的 More (更多)([•]) 3. 点击 More tools (更多工具) > Clear browsing data (清理浏览数据) 4. 选择一个时间范围,例如 Last hour (上一小时)或 All time (所有时间) 5. 选择你希望移除的信息类型 a. 选择全部 6. 点击 Clear data (清除数据) 7. 重启电脑 			